

| | |
|-----------------|---------------------|
| 商品名 | Aspa |
| 型番 | BLS-2092 |
| JANコード | 4560381420010 |
| メーカー | 株式会社 アルファブレイン・ワールド |
| 発売年月 | 2009/7/上旬 |
| 機能項目 | |
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 76×30×260mm |
| その他サイズ | 【コード長】2.7m |
| 本体重量 | 250g【コード除外】 |
| 電源 | 100～240Vac、60Hz、34W |
| 定格消費電力 | 34Watts |
| 制御方式 | 直接回路(IC)、制御方式(PLDS) |
| ヒーター | セラミックヒーター |

●製品の特徴

- 当製品は次のように優秀な特徴があります。
- 1.早く温度上昇:セラミックヒーター及びPLDS方式使用で温度上昇及び復元時間が非常に早く、設定温度を維持します。
 - 2.遠赤外線放出:トルマリン含有の発熱板は多量の遠赤外線を放出して髪のかみをいっそう柔らかくします。
 - 3.SSR:特殊シリコンゴムを使って毛髪損傷を減らします。
 - 4.陰イオン発生:製品の本体は多量の陰イオンを発生する特殊物質を含有し髪の損傷を阻んでくれます。
 - 5.人体工学的な設計:人体工学的な設計と本体の特殊工法による表面処理で長時間使っても負担がかからないようにしております。
 - 6.温度調節が100℃～220℃の間で5℃ずつ調節ができ髪に最適な状態で使うように設計しております。
 - 7.特殊方式の温度ヒューズ適用で安全に使うようにしております。
- 使用上の注意事項
製品の安全で正しい使用のために注意事項と使用方法を十分に熟知して下さい。

●製品部分別の説明

- 1.回転式コード:360°回転式でコードのよじれることを防止します。
- 2.温度調節スイッチ:温度を設定します。
- 3.LEDランプ:動作状態を知らせます。
- 4.電源スイッチ:器具の動作スイッチです。
- 5.発熱板:特殊シリコンゴム。
- 5.発熱プレート:遠赤外線放出セラミック(トルマリン)コーティング。
- 6.FND温度表示:現在温度を表示します。

●使用方法

- 1.電源コードがよじれないようにしてコンセントによく差して下さい。
- 2.電源スイッチのONを押して下さい。この時に電源ランプ(LED)が点滅します。
- 3.毛髪の状態や使用方法によって適切な温度を選択して下さい。
- 4.設定湿度になれば電源ランプがつかめます。設定温度によって時間の差がありますが最大35秒位すれば設定温度になります。
- 5.本格的な使用の前に髪の本毛2-3本に使用して下さい。誤った温度設定などで毛髪損傷を最小するためです。
- 6.スライス幅1～2cmで毛髪に使用することが良いと思います。
- 7.親指を本体の上に軽く乗せたようにして、軽く取った状態にきちんとした毛髪を、発熱板の中央部分を利用して作業を行って下さい。
- 8.髪に使用時に中間で止めるとか速度を早くしないように注意しゆっくりとスルーして下さい。

●製品保証内容

- 1.無償期間
保証期間:無償修理保証期間は購入日から1年です。
無償修理:保証期間内に正常な使用中に発生する故障に対しては無償で修理します。
無償修理期間内に発生した故障に対して修理が不可能な場合には正常製品と取り替えさせていただきます。
- 2.有償修理
保証期間内にも次のような場合には原則的に有償修理です。
1)使用上の過ちや非正常的な修理や改造による故障の場合。
2)購入後、誤った保管などによって発生した故障の場合。
3)指定以外の使用条件で生ずる故障や損傷の場合。
4)火事、風水害、落雷、その他に天災地変、以上電圧などによる故障の場合、あるいは、虚偽で記載した場合。
3.当保証書は日本国内に限定されています。
4.当保証書は再発行しないので大事に保管して下さい。
5.保証書で明示されない事項に対しては通常の規定によって処理します。
修理を依頼する時には当保証書を添付してアフターサービスを受けて下さい。
※ Aspa' のラバー部分は消耗品です。薬剤の上から使用した後、速やかに洗浄して下さい。
薬剤を残置したまま放置、再使用いたしますと、劣化の原因となります。
耐用期間は、御使用の薬剤、使用頻度、使用温度設定によって事なりますので、ご注意くださいませ。
交換は、お買い上げの販売店にお申し付け下さい。(実費にて交換させていただきます。)

